

Umstellung der Mehrwertsteuer an Schultes S-600 Kassensystemen

S-600TT (TwinTouch) / S-600T (Volltouch) / S-600 classic (Hubtasten) und
S-600 MiniTwin

KDS Kassen GmbH · Breite Seite 18 · 74889 Sinsheim



KDS Kassen GmbH
Breite Seite 18
74889 Sinsheim

Telefon: 07261 / 949806-0
Telefax: 07261 / 949806-9
Internet: www.kds-kassen.de
E-Mail: info@kds-kassen.de

Wichtiger Hinweis!

Die Firma KDS Kassen GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch Anwendung dieser Anleitung an dem Kassensystem entstehen können. Alle Angaben in dieser Anleitung sind ohne Gewähr. Diese Anleitung setzt voraus, dass das Kassensystem die Grundprogrammierung der

Firma KDS Kassen GmbH enthält, und Sie über die nötigen Funktions-Schlüssel und eingestellten Programmier-Berechtigungen an Ihrem SCHULTES-Kassensystem verfügen. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, rufen Sie uns unter folgender Rufnummer an: 07261-9498060.

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der KDS Kassen GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. COPYRIGHT 2020 KDS Kassen GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

1. Vorbereitung:

Vor der Umstellung der MWST bzw. der Umprogrammierung Ihrer Preise müssen **alle Tische geschlossen sowie Tages- und Monatsberichte auf Null gesetzt werden**. Daher sollten alle für Sie wichtigen Daten anhand des Z-Berichtes ausgedruckt werden. **Hierbei sollten Sie die Strategie „lieber ein Bericht zu viel, als zu wenig“ anwenden.**

Als erstes empfehlen wir die Einstellung des neuen MWST-Textes. Danach ändern Sie bitten den MWST-Satz von 19% auf 16%. Der halbe Steuersatz von 7% wird auf 5% geändert. Nach der Umstellung der Kasse auf die neuen MWST-Sätze können Sie Ihre programmierten Artikel-Preise entsprechend anpassen.

Kalkulieren Sie zur Umstellung Ihrer Kasse ausreichend Zeit ein.

2. Tagesabschluss / Monatsabschluss

Führen Sie den Tages und Monatsbericht entsprechend Ihrer Programmierung aus. An den meisten Kassen existiert jeweils separat eine Taste für Tages- und Monatsbericht.

3. Schlüssel

Programmierschlüssel Metall Nr. 15 oder Programmierschlüssel schwarz ohne Nummer (ist abhängig von der Art der eingebauten Schlösser)

Wenn Sie den Programmierschlüssel einstecken, erscheint in der Anzeige des Kassensystems „P4“

4. Mehrwertsteuersatz auslesen und programmieren

Programmierschlüssel muss im Kellnerschloss stecken

S-600TT/classic/Mini:	Taste „8“ → BAR → BAR	Ausdruck der Steuersätze
Nur für S-600T:	Taste „8“ → TL → TL	Ausdruck der Steuersätze

Auf dem Ausdruck können Sie sehen, welcher der drei Steuersätze geändert werden muss, es müssen folgende Werte geändert werden: 19% auf 16% und 7% auf 5%.

Chefschlüssel „1“ ins Kellnerschloss stecken. Schalten Sie die Kasse am Schalter aus → „C“ gedrückt halten und die Kasse dabei wieder einschalten.

Es wird ein Bon ausgedruckt mit „STATUS-CLEAR“.

Eingabe des neuen MWST-Satzes

Programmierschlüssel muss im Kellnerschloss stecken

Taste „8“ → Taste **PROG** bzw. **OK**

In dem folgenden Fenster den Steuersatz 19% mit den Pfeiltasten auf Ihrer Bildschirmtastatur auswählen.

Geben Sie jetzt den neuen Steuersatz ein:

1 6 . 0 und bestätigen Sie mit Taste **PROG** bzw. **OK**

Der dunkle Balken springt automatisch in Zeile 2, wo Sie den MWST-Satz von 7% auf 5% ändern können:

5 . 0 und bestätigen Sie mit Taste **PROG** bzw. **OK**

Zum Abschluss der Programmierung Taste „C“ drücken.

5a. Mehrwertsteuertexte für Berichte ändern

Programmierschlüssel muss im Kellnerschloss stecken

Eingeben der neuen MWST-Texte:

Taste „**3**“ → Taste „**2**“ und dann die Taste **PROG** bzw. **OK**

In dem folgenden Fenster sehen Sie die Texte zu den Steuersätzen. Sie müssen alle Zeilen ändern, in denen 19% erscheint: **Zeilen 2 bis 5 und 41 bis 42.**

ACHTUNG:

Sollte Ihre Kasse mit vertauschten Mehrwertsteuersätzen arbeiten (falls Sie überwiegend „Außer Haus“ verkaufen), stehen Ihre bisherigen 19%-MWST-Texte in den Zeilen 4, 5 und 42.

Mit den Pfeiltasten auf Ihrer Bildschirmtastatur wählen Sie die Zeile aus, die Sie ändern möchten und drücken die Taste **PROG** bzw. **OK** und danach die Taste **#**.

Nun öffnet sich erneut ein Fenster, in dem der Text geändert werden kann. Mit der Pfeiltaste ←

auf der Bildschirmtastatur bis zur gewünschten Stelle zurückgehen im Textfeld und die Zahl „19“ auf „16“ ändern bzw. „7“ auf „5%“ ändern. Nach der Änderung mit Taste **PROG** oder **OK** bestätigen. Fenster schließen mit Taste „**C**“. Nun die nächste Zeile auswählen und anpassen.

Danach sollen die Zeilen wie folgt aussehen:

Position 2 : MWST. 16%

Position 3 : UMS.incl. 16% MWST

Position 4 : MWST. 5%

Position 5 : UMS.incl. 5% MWST

Position 41 : UMS.incl.16% MWST.

Position 42: UMS.incl.5% MWST

Zum Abschluss der Programmierung Taste „**C**“ und nochmal Taste „**C**“ drücken.

5b. Mehrwertsteuertexte für Rechnungen ändern

Folgende Werte müssen geändert werden: 19% in 16% und 7% in 5%, das betrifft die
Zeilen 1504 und 1505 sowie **1506** und **1507**.

Eingeben der neuen MWST-Texte:

Taste „**3**“ → nochmal Taste „**3**“ → dann Taste **PROG** bzw. **OK** →

dann Tasten „**1 5 0 4 #**“ Netto-MWST 16% → Taste **ENTER** auf Bildschirmtastatur →

Mit der Pfeiltaste ← auf der Bildschirmtastatur bis zur gewünschten Stelle zurückgehen im Textfeld und die Zahl „19“ auf „16“ ändern bzw. „7“ auf „5%“ ändern. Nach der Änderung mit Taste **ENTER** bestätigen. Fenster schließen mit Taste „**C**“. Nun die nächste Zeile auswählen und anpassen.

Das **%** - Zeichen erreichen Sie, wenn Sie auf der Bildschirmtastatur **2x** die Taste **↑Shift** drücken.

Danach sollen die Zeilen wie folgt aussehen:

1504: NETTO-MWST 16%

1505: MWST 16% EURO

1506: NETTO-MWST 5%

1507: MWST 5% EURO

Zum Abschluss der Programmierung Taste „**C**“ und nochmal Taste „**C**“ drücken.

6. Anpassung der MWST in allen Warengruppen mit Speisen

Alle Warengruppen mit Speisen einzeln auswählen und wie folgt anpassen:

Taste „**4**“ → dann Taste **PROG** bzw. **OK** → Warengruppe auswählen mit **SPEISEN (!)** → Taste **PROG** bzw. **OK**

Mit den Pfeiltasten bis in Zeile 5 gehen: „St.Nr. in Haus“ → Taste „**2**“ → Taste **PROG** bzw. **OK**

Mit den Pfeiltasten bis in Zeile 6 gehen: „St.Nr. außer Haus“ → Taste „**2**“ → Taste **PROG** bzw. **OK**

Danach müssen überall 5% MWST stehen!!

ACHTUNG: Gilt aber nur bei Speisen, nicht bei Getränken!!!!

Zum Abschluss der Programmierung Taste „**C**“ und nochmal Taste „**C**“ drücken.